



## Comment Formater des Fichiers d'Importation Delta

### Aperçu

Une importation **Delta** charge uniquement les poteaux modifiés ou mis à jour dans Alden ONE. Les fichiers Delta suivent le même format délimité par des tabulations que les fichiers complets, mais incluent des règles supplémentaires liées au **type d'opération**.

### Règles du modèle

Alden fournit le modèle d'importation Delta. Veuillez suivre ces règles :

#### 1. Ne copiez pas la première ligne

- Ligne 1 = instructions
- Ligne 2 = En-têtes de colonnes réels (doivent figurer sur la première ligne de votre fichier)

#### 2. Types d'opérations

Chaque ligne doit spécifier l'un des éléments suivants :

- Ajouter
- Mise à jour
- Supprimer
- Remplacer

#### 3. Champs obligatoires

Certains champs sont obligatoires selon l'opération :



| Field        | Add      | Update       | Delete       | Replace  |
|--------------|----------|--------------|--------------|----------|
| LegacyPoleID | Required | Required     | Required     | Required |
| Latitude     | Required | Optional     | Optional     | Required |
| Longitude    | Required | Optional     | Optional     | Required |
| PoleHeight   | Required | Not required | Not required | Required |
| PoleClass    | Required | Not required | Not required | Required |
| InstallDate  | Required | Not required | Not required | Required |

## 4. Champs dépendants

Les champs bleus dépendent du type d'opération.

**Exemples:**

- **Propriétaire du poteau** : requis pour ajouter/supprimer/remplacer, non requis pour la mise à jour
- **Dépositaire** : utilisé uniquement lorsque les règles de copropriété s'appliquent

## 5. Champs standard

Les champs grisés « Standard » doivent être remplis si vous disposez des données.

Sinon, laissez-les vides.

## 6. Nommer les fichiers

Les fichiers Delta doivent respecter ce format :

`CompanyNamePoleDelta_YYYYMMDD_HHMISS.txt`