

Rapports standards

Plusieurs rapports intégrés sont disponibles pour les clients standards d'Alden ONE :

Report Name	Purpose
Minuteur actif	Liste toutes les conversations auxquelles l'utilisateur connecté a accès et qui ont un minuteur actif. Dans le Connecticut, ce rapport indique aussi les travaux de construction de poteaux en retard, ainsi que les permis de fixation United Illuminating et Eversource (même sans minuteur actif).
Utilisateurs en communication	Liste les utilisateurs actifs et le nombre de conversations partagées avec chacun d'eux (lorsque les deux figurent comme contacts dans la même conversation).
Travaux de construction en cours	Pour les utilisateurs du Connecticut uniquement – les autres utilisateurs ne verront aucun résultat
Définition de conversation par type	Affiche le flux de travail (sous forme de tableau) pour tout processus métier auquel l'utilisateur connecté a accès.
Statut des poteaux de conversation	Liste chaque poteau inclus dans les conversations accessibles à l'utilisateur connecté (coordonnées, catégorie de hauteur, propriétaire du poteau).
Rapport d'anomalies d'importation de données	Ce rapport est UNIQUEMENT réservé à certains utilisateurs spécifiques. Les autres utilisateurs ne verront aucune donnée s'afficher dans ce rapport. Ce rapport nécessite un ID de contrôle, généré par le processus d'importation de données, pour pouvoir être exécuté. Il affiche les anomalies (ou éléments rejetés) issues des importations standard - standardpoleimport et standardattachmentimport - ainsi que celles provenant des importations de structures cellulaires.
Cartographie des entreprises importées	Fournit la liste des propriétaires de poteaux ainsi que l'entreprise correspondante dans Alden ONE à laquelle ces poteaux importés par l'entreprise de l'utilisateur sont associés. Si l'entreprise de l'utilisateur n'a importé aucun poteau dans Alden ONE, le rapport ne renverra aucun résultat.
Écarts d'importation de poteaux	Lorsque plusieurs entreprises ont importé le même poteau, ce rapport affiche les différences concernant le propriétaire, la hauteur du poteau, la catégorie du poteau, l'étiquette du poteau, le numéro de télécommunication et le numéro de compagnie d'électricité. Si l'entreprise de l'utilisateur n'a importé aucun poteau dans Alden ONE, le rapport ne renverra

	aucun résultat.
Écarts de non-correspondance d'importation de poteaux	Fournit la liste des poteaux importés par l'entreprise de l'utilisateur connecté qui sont la propriété d'une autre entreprise ou auxquels une autre entreprise est rattachée, mais que cette autre entreprise n'a pas importés. Le rapport inclut également les poteaux appartenant à l'entreprise de l'utilisateur ou auxquels elle est rattachée, mais que l'autre entreprise a importés, alors que l'entreprise de l'utilisateur ne les a pas importés.
Résumé des fixations en utilisation conjointe	Fournit le nombre de poteaux et de fixations pour ce propriétaire de poteaux et l'entreprise locataire correspondante.
Poteaux de construction en utilisation conjointe	Ce rapport fournit les détails complets des poteaux en construction dans le cadre de l'utilisation conjointe (par exemple : propriétaire, emplacement, coordonnées latitude/longitude, etc.), ainsi que les dates clés provenant de l'en-tête de la conversation.
Statut de construction en utilisation conjointe	Ce rapport présente les dates clés issues de l'en-tête de la conversation de construction en utilisation conjointe, ainsi que l'avancement des travaux des entreprises affectées au transfert ou à la construction, selon la séquence de travail des entreprises figurant dans l'onglet Poteaux.
Historique des permis de fixation en utilisation conjointe	Fournit les données d'en-tête détaillées des conversations de permis de fixation en utilisation conjointe, incluant les dates clés et les délais correspondants.
Historique des poteaux de permis de fixation en utilisation conjointe	Fournit les données détaillées des actifs de poteaux associées aux conversations de permis de fixation en utilisation conjointe.
Mes fixations importées	Affiche la liste des fixations de poteaux importées par l'entreprise de l'utilisateur connecté. Si l'entreprise n'a importé aucune fixation dans Alden ONE, ou n'utilise pas un processus de permis ajoutant automatiquement de nouvelles fixations aux actifs de poteaux, le rapport ne renverra aucun résultat.
Mes poteaux importés	Affiche la liste des poteaux importés par l'entreprise de l'utilisateur connecté. Si l'entreprise n'a importé aucun poteau dans Alden ONE, le rapport ne renverra aucun résultat.

Partage de poteaux	Répertorie le nombre de conversations que l'entreprise de l'utilisateur partage avec l'entreprise indiquée, selon qu'elle partage ou non ses poteaux avec cette entreprise, que l'entreprise indiquée partage ou non ses poteaux avec celle de l'utilisateur, qu'elle soit ou non rattachée aux poteaux de l'entreprise de l'utilisateur (<i>Est locataire</i>), et que l'entreprise de l'utilisateur soit ou non rattachée aux poteaux de l'entreprise indiquée (<i>Rattachée</i>).
Statut	Répertorie toutes les conversations auxquelles l'utilisateur connecté a accès. Le rapport indique pour chaque conversation son statut actuel, sa date de création, son initiateur, la date de la dernière activité, la personne actuellement affectée (ainsi que la personne et l'entreprise qui lui ont affecté la tâche, et la date d'affectation), le nombre de jours depuis l'ouverture de la conversation et le nombre de poteaux qui y sont associés, le cas échéant.
Résumé des statuts	Répertorie les types de conversation accessibles à l'utilisateur, regroupés par statut, avec le nombre de conversations dans chaque statut.
Transferts en cours	Pour les utilisateurs du Connecticut uniquement . Les autres utilisateurs ne verront aucun résultat dans ce rapport.


Exécuter des rapports

Vous pouvez exécuter différents rapports pour analyser les données dans **Alden ONE**.

Pour exécuter un rapport :

1. Dans Alden ONE, cliquez sur l'option **Menu**.
2. Cliquez sur **Exécuter des rapports**.
3. Un nouvel onglet du navigateur s'ouvre. Sous **Choisir un rapport à exécuter**, cliquez sur le menu déroulant.
4. Faites défiler la liste et sélectionnez l'un des rapports proposés.

Choose a Report to Run



REMARQUE : selon le rapport sélectionné, des **paramètres** peuvent être saisis. Certains rapports sont **statiques**, et d'autres sont **interactifs**.

5. Cliquez dans les **champs de paramètre** et saisissez les informations nécessaires pour limiter le rapport aux paramètres indiqués. Les options de paramètre varient selon le rapport.

REMARQUE : si vous ne voyez pas les champs de paramètre ou les boutons **Exécuter le rapport** ou **Exécuter et envoyer par courriel**, cliquez sur la **flèche** à gauche de **Cliquez ici pour afficher ou masquer les paramètres du rapport**.

6. Cliquez sur le bouton **Exécuter le rapport** ou **Exécuter et envoyer par courriel**, selon la manière dont vous souhaitez recevoir le rapport.




1. Si vous cliquez sur **Exécuter et envoyer par courriel**, une **fenêtre de confirmation** s'affiche pour indiquer que la demande de rapport a été soumise. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre. Un fichier **.CSV** contenant les résultats du rapport sera envoyé à l'adresse courriel indiquée dans le champ **Utilisateur connecté**.

2. Si vous cliquez sur **Exécuter le rapport**, le rapport s'ouvre dans le navigateur.

REMARQUE: si le rapport ne se charge pas dans le navigateur, cela peut être dû à sa taille. Dans ce cas, utilisez l'option **Exécuter et envoyer par courriel**.

7. Une fois le rapport chargé dans le navigateur, vous pouvez cliquer sur le **menu à trois points** dans l'en-tête de chaque colonne pour affiner davantage le rapport.



i. Cliquez sur **Trier par ordre croissant** pour classer les données du rapport selon les informations de cette colonne, en ordre croissant.

ii. Cliquez sur **Trier par ordre décroissant** pour classer les données en ordre décroissant.

iii. Passez la souris sur **Colonnes** et cochez ou décochez les colonnes que vous souhaitez afficher ou masquer dans le rapport.

iv. Pour les colonnes contenant des données, passez la souris sur **Filtrer**, cochez ou décochez les données que vous souhaitez afficher dans le rapport, puis cliquez sur le bouton **Filtrer**.

REMARQUE: comme dans la **vue en Grille** d'Alden ONE, vous pouvez passer la souris sur les bordures de l'en-tête des colonnes, cliquer et faire glisser pour redimensionner les colonnes.

8. Une fois le rapport configuré selon vos besoins, cliquez sur le bouton **Exporter vers Excel**. Le rapport sera téléchargé sur votre poste de travail, où vous pourrez l'ouvrir dans **Excel**, cliquer sur **Activer la modification** et l'affiner au besoin.
9. Si le message **Aucun enregistrement trouvé** s'affiche lors de l'exécution du rapport, cliquez sur **OK**, ajustez les paramètres, puis cliquez à nouveau sur **Exécuter le rapport** ou **Exécuter et**

envoyer par courriel.

