

## Vue cartographique : signification des formes et des couleurs

La forme qui s'affiche sur la carte pour un actif, ainsi que la couleur de cette forme, ont des significations différentes.

Gardez à l'esprit que ces formes et couleurs sont configurables et peuvent être modifiées.

### ENVIRONNEMENT DE PRODUCTION

#### JU\_INSPECTION (Conversation d'inspection en utilisation conjointe)

- La forme par défaut est un cercle bleu.
- Lorsque le statut d'inspection du poteau = Terminé, la forme devient un losange vert.
- Lorsque le statut d'inspection du poteau = Non sur le terrain, la forme devient un cercle orange.
- Lorsque le statut d'inspection du poteau = Inaccessible, la forme devient un X rouge.

#### AM\_AUDIT (Conversations d'audit Ameren)

- La forme par défaut est un **cercle orange**



- Lorsque le **statut d'audit du poteau = Aucun poteau en utilisation conjointe**, la forme devient un **losange gris**.



- Lorsque le **statut d'audit du poteau = Terminé**, la forme devient un **losange vert**.

- Lorsque le statut d'audit du poteau = Non sur le terrain, la forme devient un X bleu.

### JU\_PTA (Conversation de permis de fixation en utilisation conjointe)

- Lorsque le statut du poteau = Inspection en attente, la forme devient un cercle bleu.
- Lorsque le statut du poteau = Inspection terminée, la forme devient un cercle vert.
- Lorsque le statut du poteau = Révision des travaux préparatoires demandée, la forme devient un losange orange.
- Lorsque le statut du poteau = Retirer de la demande, la forme devient un X bleu.
- Lorsque le type de travaux du poteau = Aucun travail de construction, la forme devient un cercle vert.
- Lorsque le type de travaux du poteau = Transfert, la forme devient un X vert.
- Lorsque le type de travaux du poteau = Travaux préparatoires, la forme devient un losange bleu.

### COMED\_INVENTORY (Conversation d'inventaire ComEd)

- La forme par défaut est un cercle orange.
- Lorsque le statut d'inventaire du poteau = Aucune fixation en utilisation conjointe, la forme devient un losange noir.
- Lorsque le statut d'inventaire du poteau = Terminé, la forme devient un losange vert.
- Lorsque le statut d'inventaire du poteau = Non sur le terrain, la forme devient un X bleu.



### **PECO\_OTMR (Travaux préparatoires en intervention unique PECO)**

- Lorsque l'ID du poteau est  $< 0$  (poteau non référencé), la forme devient un losange bleu.

### **PECO\_PTD (Permis de détachement PECO)**

- Lorsque l'ID du poteau est  $< 0$  (poteau non référencé), la forme devient un losange bleu.